

DECT Based Wireless Intercom System

M K - D 9 6

バッテリーボックス

取扱説明書

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



安全上のご注意：

ここでは当社製品を安全にご使用いただく上で大切な「禁止事項」・「注意事項」について記載します。操作に入る前に必ずお読みいただき、大切に保管し、正しくご使用いただくようお願いいたします。また廃棄の際は「廃棄上の留意点」を必ずお読みください。



警告

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



△記号は注意しなければならない内容（警告を含む）を示しています。具体的な注意内容は△の中や近くに絵や文章で示しています。左図の内容は「感電注意」を示しています。



⊘記号は、禁止内容（してはならないこと）を示しています。具体的な内容は⊘の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。

- ・製造物責任法に規定する欠陥が存在することに起因する場合を除き、製品を使用し、お客様の生命、身体または財産に損害が生じることがあっても当社は何ら責任を負うものではありません。
- ・本製品の瑕疵によった場合でも、お客様が当社指示以外の作業などを行った場合、その費用や損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。



警告



万一煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



万一機器内部に水や異物が入ったなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



万一機器を落したりカバーを破損したりした場合、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



接続用ケーブルの断線・芯線の露出など、ケーブルが傷んだ場合、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



機器本体に直接水のかかる場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。



本機の分解・修理・改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



接続用ケーブルの上に重いものを載せたり、本機の下敷きにならないようにしてください。ケーブルが傷ついて火災・感電の原因となります。



梱包に使用している袋（ポリ袋、エアパッキン等）は被らないでください。
窒息する恐れがあります。



人命に関わる用途には絶対に使用しないでください。



注意



電池はすべて＋／－の極性表示通りに正しく入れてください。正しく入れていない場合、発熱、発火、液漏れする恐れがあります。



長時間使用しない場合は、電池を電池ケースから取り外してください。電池が消耗し、電池から液漏れが発生して本体を損傷する恐れがあります。



新しい乾電池と使用した乾電池、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。電池が発熱したり、液漏れが発生し、火災の原因となることがあります。



使い切りタイプの電池は充電しないでください。充電すると、液漏れや破裂の原因になります。



電池を分解したり、火の中に入れたりしないでください。電池の中のものが目に入ると危険です。また、火の中に入れると破裂する恐れがあります。



接続用プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らないでください。必ず接続用プラグを持って抜いてください。ケーブルが痛み、火災・感電の原因となることがあります。



本機をお手入れする場合は、安全のため、接続ケーブル・乾電池を取り外してから行ってください。感電の原因となることがあります。



不安定な場所に置かないでください。落下し機器が破損し、火災・感電の原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所など、異常に温度の高いところには置かないでください。火災の原因となることがあります。



振動の多い場所では使用しないでください。機器が破損し、火災・感電の原因となることがあります。



埃の多い場所には置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



電池は子供の手に届くところに置かないでください。お子様が誤って飲み込む恐れがあります。また、電池の液漏れなどにより炎症を起こす恐れがあります。



精密機械のため、乱暴に扱わないでください。機器が破損し、火災・感電の原因となることがあります。



電池は、一度に全部を交換してください。新しいものと古いものを一緒に使用しないでください。また、種類の異なったもの（アルカリとマンガン、メーカーの異なるもの、メーカーは同じでも商品の異なるものなど）を一緒に使用しないでください。発熱、発火、液漏れの原因になります。

※電池とは、一次電池及び二次電池を表します。



清掃上の留意点：

本機の表面の清掃は、電池を抜いて行ってください。清掃は、乾布で拭いてください。有機溶剤は、使用しないでください。筐体が腐食したり変形する恐れがあります。

廃棄上の留意点：

・お客様へ

本機を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社に処分を委託してください。

・回収サービス

当社製品による入れ替えにともなう回収をご希望される場合は、当社営業へお問い合わせください。この場合、産業廃棄物としての管理などに関わる費用を、別途請求させていただく場合があります。

その他ご不明な点等がございましたら当社営業までご相談ください。

目次

1.	概要.....	6
2.	構成.....	6
3.	各部の名称と機能説明.....	6
4.	主な仕様.....	7
5.	外形寸法図.....	8

1. 概要

本機は、ポータブルコントローラ (MK-H96) 用のバッテリーボックスです。
本機とポータブルコントローラを専用の接続ケーブルで接続します。
本書はバッテリーボックス MK-D96 の取扱説明書です。
他機器の説明は、各機器の取扱説明書をご参照ください。

2. 構成


1) 本体

(a) MK-D96 (バッテリーボックス)


2) 付属品

(a) 接続ケーブル (専用ケーブル)	1 本
(b) 取扱説明書 (本書)	1 冊

3. 各部の名称と機能説明



【カバーを取り外した状態】




③電池ケース
電池 8 本を、ケースの＋、－の表示に合
わせて入れてください

4. 主な仕様

1) 電	源	単三形アルカリ乾電池 8 本 又はニッケル水素電池 8 本
2) 外	形 寸 法	W=89±2, H=142±2, D=22±1 (mm) (突起物含まず)
3) 質	量	約 160g (ケーブル・電池含まず)

5. 外形寸法図

単位：mm



MEMO

保証規定

保証期間は ご購入日より 1 年間

保証期間中に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。但し下記事項に該当する場合は無償修理の対象から除外します。

1. 不当な修理や改造による故障
2. 不適當な取扱い又は使用による故障
3. 天災など故障の原因が本機以外の事由による故障
4. ご購入後の輸送、移動、落下等による故障及び破損

ご使用中に不具合が発生し修理を必要とする場合は当社カスタマーサービスまでご連絡ください。また動作運用上についてご不審の点がある場合、その他当社取扱品目についてご要望事項がありましたら、当社営業までご連絡ください。なお、修理・再調整期間を短縮するために事故状態・ご使用期間などの経歴をできるだけ詳細にお知らせください。

株式会社 **タムラ製作所**
TAMURA CORPORATION

<http://www.tamura-ss.co.jp/>

仕様および外観など、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。